

MANUEL D'UTILISATION DU COFFRE DE SECURITE REF 63624/63625

ATTENTION: ne pas laisser les clés dans le coffre, mais dans un endroit sûr.

Le système de fermeture contient deux codes: le code personnel et le master code. Les deux peuvent ouvrir la porte.

1. OUVERTURE DE LA PORTE

Première ouverture de la porte :

- A. Retirer le cache plastique situé entre le clavier et la poignée.
- B. Insérer les clés de secours pour ouvrir la porte.
- C. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
- D. Lorsque la porte est ouverte, placer les piles à l'arrière de la porte.

Composer le code initial 1 5 9 (code d'origine implanté en usine) et confirmer en appuyant sur “*” ou “#”. Vous entendrez un bip sonore et un voyant vert s'allumera. Ouvrir le coffre dans les 5 secondes qui suivent en tournant la poignée vers la droite. Si le code renseigné est incorrect, vous entendrez 3 bips et un voyant jaune clignotera.

Si vous saisissez 3 fois le mauvais code, le clavier se bloquera pendant 2 minutes et vous entendrez un bip sonore. Si vous indiquez 3 fois encore le mauvais code, le clavier se bloquera pendant 5 minutes.

2. PROGRAMMATION DU MASTER CODE

- A. Ouvrir la porte.
- B. Appuyer sur « 00 ».
- C. Appuyer sur le bouton rouge qui se situe derrière la porte près de la charnière. Un voyant jaune s'allumera au même moment.
- D. Composer le master code de 2 à 12 chiffres et appuyer dans les 15 secondes sur «*» ou «#».

En cas de perte du code personnel, le master code peut ouvrir la porte et effacera le code personnel.

3. PROGRAMMATION DU CODE PERSONNEL

- A. Appuyer sur le bouton rouge de programmation qui se situe derrière la porte près de la charnière. Un voyant jaune s'allumera au même moment.
- B. Composer désormais votre code personnel de 2 à 12 chiffres et appuyer dans les 15 secondes qui suivent sur le bouton “*” ou “#”. Vous entendrez un bip sonore et un voyant vert s'allumera. Ouvrir le coffre dans les 5 secondes qui suivent en tournant la poignée vers la droite.
- C. Avant de fermer la porte, vérifier le nouveau code personnel en laissant la porte ouverte.

Ouvrir la porte après avoir programmé votre code personnel :

Entrer le code personnel et appuyer sur le bouton «*» ou «#». Ouvrir le coffre dans les 5 secondes qui suivent.

4. AVERTISSEMENT EN CAS DE BATTERIE FAIBLE

Si la batterie est faible, un voyant rouge clignotera après ouverture de la porte.
Dans ce cas, remplacer les 4 piles, même si il est encore possible d'utiliser le clavier.

5. REMPLACEMENT DES PILES

Ce coffre de sécurité requiert 4 piles « AA » (1.5V LR6) qui sont situées à l'arrière de la porte.
Retirer le couvercle du clavier, remplacer les 4 piles puis replacer le couvercle.

6. OUVERTURE D'URGENCE AVEC LES CLES DE SECOURS

Pour votre convenance, le coffre de sécurité dispose d'une serrure qui peut être utilisée en cas d'urgence. Cette serrure se situe entre le clavier et la poignée. Insérer la clé dans la serrure et tourner-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrir ensuite la porte en tournant la poignée vers la droite.

7. INSTALLATION DU COFFRE DE SECURITE

Pour réduire le risque de vol, le coffre peut être attaché au sol, contre un mur ou dans une armoire. Il existe des trous sous le coffre et derrière le coffre. Le coffre peut être fixé avec le kit de quincaillerie fourni. En revanche, pour le fixer sur une structure particulière, vous devrez acheter un kit de fixation spécifique.

ATTENTION : le coffre de sécurité doit être installé en position horizontale.