

## Notice d'utilisation serrure à clés et combinaison 4 compteurs

**Serrure fournie avec 2 clés double panneton reproductibles au modèle uniquement et une clé changeuse rectiligne et pointue.**

**Combinaison usine : 0000, mettre les 4 compteurs à gauche en butée.**

**Pour ouvrir l'armoire :**

- Mettre les 4 compteurs à zéro, en les tournant vers la gauche en butée,
- mettre la combinaison, à la première utilisation : 0000
- introduire la clé dans la serrure, le repère rond sur l'anneau doit se trouver à gauche,
- tourner la clé vers la droite en butée,
- actionner la poignée jusqu'à la verticale,
- tirer sur la poignée pour ouvrir la porte.

**Pour fermer l'armoire :**

- Fermer la porte,
  - actionner la poignée jusqu'à l'horizontale,
  - retirer la clé,
  - brouiller les 4 compteurs.
- L'armoire est verrouillée.

**Pour programmer une combinaison :**

***L'introduction d'une nouvelle combinaison se fait toujours porte ouverte et se vérifie 2 fois avant fermeture définitive.***

- Séparer la clé changeuse du trousseau,
- ouvrir l'armoire comme indiqué précédemment,
- introduire la clé changeuse dans le trou se trouvant sur la contre-porte (au dos de la porte),
- forcer un peu si nécessaire,
- **puis mettre les 4 compteurs à zéro, en butée à gauche,**
- programmer maintenant votre nouvelle combinaison sur chaque compteur, de 0 à 21 positions,
- retirer la clé changeuse, votre nouvelle combinaison est programmée,
- procéder à 2 essais (**porte ouverte**) d'ouverture et de fermeture, comme indiqué précédemment.

***En cas d'oubli de la combinaison ou de la perte des clés, l'armoire est bloquée définitivement et nécessite une ouverture par destruction. Dans ce cas, la société ACIAL décline toute responsabilité.***

**Service Après-Vente ACIAL  
Route du Blanc  
41110 ST AIGNAN SUR CHER  
TEL : 02.54.71.14.14  
FAX : 02.54.32.47.01**