

PERSONNALISER LE CODE UTILISATEUR - " CASIERS LOCKER "



ÉTAPE N°1

- LA PORTE DOIT ÊTRE AU PRÉALABLE FERMÉE
- PAR DÉFAUT LE CODE EN SORTIE D'USINE EST "2244"
- SI CE N'EST PAS LE CAS ALORS INSCRIRE LE CODE 2244 SUR LE CADRAN
- S'ASSURER QUE LE LOQUET EST POSITIONNÉ À LA VERTICALE



ÉTAPE N°2

- TOURNER LE LOQUET VERS LA DROITE D'UN QUART DE TOUR



ÉTAPE N°3

- TOURNER ENCORE UN PEU LE LOQUET VERS LA DROITE JUSQU'À LA BUTÉE



ÉTAPE N°4

- EN LAISSANT LE LOQUET DANS CETTE POSITION, CHOISISSEZ UN NOUVEAU CODE SUR LE CADRAN - ICI "3522"



ÉTAPE N°5

- UNE FOIS LE NOUVEAU CODE INSCRIT, TOURNER LE LOQUET VERS LA GAUCHE POUR LE REMETTRE EN POSITION VERTICALE

① LE NOUVEAU CODE "3522" EST MÉMORISÉ



ÉTAPE N°6

- BROUILLER LE NOUVEAU CODE
- LA PORTE EST DÉSORMAIS VERROUILLÉE

RETROUVER LE CODE UTILISATEUR - CASIERS "LOCKER"



CONSTAT

LE CODE A ÉTÉ BROUILLÉ - IL EST IMPOSSIBLE DE LE RETROUVER



ÉTAPE N°1

- INSERER LA CLÉ DE SECOURS DANS LA SERRURE ET LA TOURNER VERS LA DROITE D'UN DEMI TOUR
- LE LOQUET EST DÉVERROUILLÉ - LA PORTE EST OUVERTE

NB : LA CLÉ DE SECOURS EST UNE OPTION EN COMMANDE SPÉCIALE



ÉTAPE N°2

- TOURNER LA PREMIÈRE MOLETTE LENTEMENT VERS LE HAUT JUSQU'À CE QU'ELLE SE BLOQUE
- PROCÉDER DE LA MÊME MANIÈRE POUR LES SUIVANTES

LE CODE EST DÉSORMAIS RETROUVÉ - ICI "3522"



ÉTAPE N°3

- TOURNER LA CLÉ D'UN DEMI TOUR VERS LA GAUCHE
-LE LOQUET EST DÉSORMAIS EN POSITION FERMÉE



ÉTAPE N°4

RETIRER LA CLÉ LA SERRURE EST DÉSORMAIS RÉUTILISABLE AVEC LE CODE RETROUVÉ